

CLAP YOUR HANDS



Type	4 murs, 32 temps
Chorégraphe	Angelina REGOLI
Musique	Clap Your Hands - Kungs
Niveau	Débutant/Intermédiaire
Source	Copper Knob
Traduction	Castel Country Club
Intro	4 X 8

SKATE RIGHT/LEFT, TRIPLE FORWARD DIAGONALE RIGHT, SKATE LEFT/RIGHT, TRIPLE FORWARD DIAGONALE LEFT

- 1 – 2 SKAPE PD en avant droite – SKATE PG en avant gauche : faire style disco avec les bras
3&4 TRIPLE STEP en avant sur diagonale droite (D-G-D) (faire moulinet des bras)
5-6 SKAPE PG en avant gauche – SKATE PD en avant droite : faire style disco avec les bras
7&8 TRIPLE STEP en avant sur diagonale droite (G-D-G) (faire moulinet des bras)

RIGHT STEP BACK, TOGETHER LEFT RIGHT STEP BACK, TOUCH LEFT CLAP, LEFT STEP BACK, TOGETHER RIGHT, LEFT STEP BACK, TOUCH RIGHT CLAP

- 1 – 2 STEP PD en arrière – STEP PG près du PD
3 – 4 STEP PD en arrière – TOUCH PG près du PD et CLAP
5 – 6 STEP PG en arrière – STEP PD près du PG
7 – 8 STEP PG en arrière – TOUCH PD près du PG et CLAP

VAUDEVILLE, VAUDEVILLE ¼ TURN LEFT, PADDEL X3, TOUCH RIGHT

- 1&2 CROSS PD devant PG – STEP PG à gauche – TOUCH talon PD devant
& STEP PD près du PG
3&4 CROSS PG devant PD – STEP PD à droite ¼ de tour à gauche – TOUCH talon PG devant (9:00)
& STEP PG près du PD
5 – 8 PADDEL ½ tour sur la gauche (3:00)

RIGHT SIDE, FAN LEFT/RIGHT, TWIST X4

- 1 – 2 STEP PD à droite – TOUCH talon PG à gauche
3 – 4 STEP PG près du PD – TOUCH talon PD à droite
5 – 6 TWIST talons à droite – TWIST talons à gauche (en se baissant légèrement)
7 – 8 TWIST talons à droite – TWIST talons à gauche (en se baissant légèrement)

RECOMMENCEZ AU DEBUT, AMUSEZ VOUS, SOURIEZ !